# Prácticas con esp 32 con bluetooth y wifi

#### Serie de Prácticas Wi-Fi con el ESP32

- Práctica 1: Conexión Básica a una Red Wi-Fi y Monitorización de Estado
- Objetivo
- Aprender a conectar el ESP32 a una red Wi-Fi en modo Estación (STA),

monitorear el estado de la conexión y manejar la reconexión automática en

caso de pérdida de la red.

- Librerías Necesarias
- WiFi.h: Librería estándar de Arduino para manejo de Wi-Fi.

ISPC / Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones Optimización 2: Comunicación y Preprocesamiento

## Pasos a Seguir

- 1. Configuración del Entorno de Desarrollo
- Configura un nuevo proyecto en PlatformIO para el ESP32 utilizando el

framework Arduino.

- 2. Implementar Conexión Wi-Fi
- Define las credenciales de la red Wi-Fi (SSID y contraseña).
- o Implementa la lógica para conectar el ESP32 a la red Wi-Fi.
- o Agrega un bucle que monitorice la conexión Wi-Fi.
- 3. Monitorizar Estado de Conexión
- o Imprime el estado de la conexión en el Monitor Serie.
- o Implementa la reconexión automática si se pierde la conexión.

## Optimización 2: Comunicación y Preprocesamiento

- 4. Prueba de Funcionamiento
- o Prueba el programa con credenciales correctas e incorrectas.
- Deshabilita el Wi-Fi del router para comprobar la reconexión automática.
- Herramientas Externas
- Un router Wi-Fi.
- Monitor Serie de VSCode.
- Recomendaciones
- Implementa un tiempo de espera razonable para la reconexión para evitar

### Serie de Prácticas Bluetooth con el ESP32

Práctica 1: Comunicación Serial con Bluetooth Clásico (SPP)

Objetivo

bloqueos.

- Configurar el ESP32 para que funcione como un dispositivo Bluetooth Serial (SPP).
- Permitir la comunicación bidireccional entre el ESP32 y un dispositivo externo

(como un smartphone o PC) usando Bluetooth Clásico.

- Librerías Necesarias
- BluetoothSerial.h: Librería de Arduino para manejar la comunicación Bluetooth Clásica en el ESP32.

ISPC / Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones Optimización 2: Comunicación y Preprocesamiento

Pasos a Seguir

1. Configurar Bluetooth Clásico

- Configura el ESP32 para que funcione en modo Bluetooth Clásico con el perfil de puerto serie (SPP).
- Define un nombre de dispositivo Bluetooth para el ESP32.
- 2. Implementar Comunicación Serial
- o Configura el ESP32 para que pueda enviar y recibir datos a través del puerto serie Bluetooth.
- o Envía mensajes recibidos por Bluetooth al Monitor Serie y viceversa.
- 3. Emparejamiento
- Haz que el ESP32 sea detectable para otros dispositivos Bluetooth para

permitir el emparejamiento.

### Optimización 2: Comunicación y Preprocesamiento

- 4. Prueba de Funcionamiento
- o Desde un smartphone o PC, empareja el dispositivo con el ESP32.
- Utiliza una aplicación de terminal Bluetooth (como "Serial Bluetooth Terminal" en Android) para enviar y recibir datos.
- o Observa el intercambio de datos en tiempo real.
- Herramientas Externas
- Una aplicación de terminal Bluetooth en un smartphone o PC.
- Monitor Serie de VSCode para observar los datos recibidos.
- Recomendaciones
- Asegúrate de manejar correctamente la desconexión y reconexión de dispositivos Bluetooth.